

MOD. 90 / 470 mt. spessore: 7,5

A	B	C	D	E			F	G																	
BOCC	IRR.	IRR.	GIT.	FASCIA	Q = PORTATA			AREA	mm DI PIOGGIA SULLA FASCIA IRRIGATA E PRESSIONE NECESSARIA ALLA MACCHINA																
IRR.	IRR.	IRR.	CON.S.	Lt/Min	Lt/h	M3/h	POST.	10		15		20		25		30		35		40		50		60	
mm	bar	mt	ntx80%				Ha	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar
20	3,0	35	56	432	25.920	25,92	2,77	46	5,5	31	5,4	23	5,3	19	5,3	15	5,2	13	5,2	12	5,2	9	5,2	8	5,1
	4,0	39	62	501	30.060	30,06	3,11	48	7,0	32	6,9	24	6,8	19	6,8	16	6,7	14	6,7	12	6,7	10	6,7	8	6,6
	4,5	41	66	531	31.860	31,86	3,29	49	7,7	32	7,6	24	7,5	19	7,5	16	7,4	14	7,4	12	7,4	10	7,4	8	7,3
	5,0	43	69	560	33.600	33,60	3,46	49	8,4	33	8,3	24	8,2	20	8,2	16	8,1	14	8,1	12	8,1	10	8,1	8	8,0
	5,5	44	70	586	35.160	35,16	3,55	50	9,2	33	9,1	25	9,0	20	9,0	17	8,9	14	8,9	12	8,9	10	8,9	8	8,8
22	3,0	37	59	522	31.320	31,32	2,94	53	6,1	35	6,0	26	5,9	21	5,9	18	5,8	15	5,8	13	5,8	11	5,8	9	5,7
	4,0	41	66	604	36.240	36,24	3,29	55	7,8	37	7,7	28	7,6	22	7,6	18	7,5	16	7,5	14	7,5	11	7,5	9	7,4
	4,5	43,5	70	641	38.460	38,46	3,50	55	8,6	37	8,5	28	8,4	22	8,4	18	8,3	16	8,3	14	8,3	11	8,3	9	8,2
	5,0	45	72	676	40.560	40,56	3,64	56	9,5	38	9,4	28	9,3	23	9,3	19	9,2	16	9,2	14	9,2	11	9,2	9	9,1
	5,5	47,5	76	708	42.480	42,48	3,86	56	10,3	37	10,2	28	10,1	22	10,1	19	10,0	16	10,0	14	10,0	11	10,0	9	9,9
24	3,0	39	62	623	37.380	37,38	3,11	60	7,0	40	6,9	30	6,8	24	6,8	20	6,7	17	6,7	15	6,7	12	6,7	10	6,6
	4,0	44	70	720	43.200	43,20	3,55	61	8,9	41	8,8	31	8,7	25	8,7	20	8,6	18	8,6	15	8,6	12	8,6	10	8,5
	4,5	46	74	764	45.840	45,84	3,72	62	9,9	42	9,8	31	9,7	25	9,7	21	9,6	18	9,6	16	9,6	12	9,6	10	9,5
	5,0	48	77	806	48.360	48,36	3,90	63	10,8	42	10,7	31	10,6	25	10,6	21	10,5	18	10,5	16	10,5	13	10,5	10	10,4
26	3,0	41	66	732	43.920	43,92	3,29	67	8,0	45	7,9	33	7,8	27	7,8	22	7,7	19	7,7	17	7,7	13	7,7	11	7,6
	4,0	46	74	846	50.760	50,76	3,72	69	10,2	46	10,1	34	10,0	28	10,0	23	9,9	20	9,9	17	9,9	14	9,9	11	9,8
	4,5	48	77	898	53.880	53,88	3,90	70	11,3	47	11,2	35	11,1	28	11,1	23	11,0	20	11,0	18	11,0	14	11,0	12	10,9

N.B. Le tabelle sono puramente indicative essendo calcolate in base a formule matematiche e a condizioni medie di lavoro delle macchine.

Si declina qualsiasi responsabilita' derivante dalla loro applicazione. Agg.12/2004

Ces données sont indicatives puisqu'elles ont été faites sur la base des formules mathématiques et sur conditions de travail moyennes de la machine.

Nous déclinons toute la responsabilité qui puisse dériver par l'utilisation de ces données. Mis à jour le 12/2004

These data are given as an indication only. They are calculated on the basis of mathematical formulas and average working conditions of machines.

We decline any responsibility connected with the use of these information. Up-dating on 12/2004